ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНОГО РИГЕЛЯ

DOOR HARDWARE
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

ITAROS®

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Врезной ригель предназначен для крепления створок полуторных и двустворчатых межкомнатных дверей и используется как задвижка. Доступно два варианта: длина 160 мм (Рис. 1) и 140 мм (Рис. 2).

СХЕМЫ:



Рис. 1



Рис. 2

УСТАНОВКА ВРЕЗНОГО ТОРЦЕВОГО РИГЕЛЯ:

1.Определите место установки врезного ригеля на двери. Обычно он устанавливается в верхней и нижней части торца двери.
2.Используя карандаш, отметьте на двери точки, где требуется выполнить врезку для установки ригеля и ответной планки.
3.С помощью инструментов (мы рекомендуем использовать фрезу) выполните выборку дверного полотна под размеры ригеля.
4.Сделайте углубление в дверной коробке сверху и полу снизу для выдвижного ригеля.
5.Убедитесь, что ригель тщательно вписан в созданное отверстие и правильно фиксирует дверь.
6.После проверки корректности закрывания и фиксации двери, закрепите ригель и ответную планку с помощью саморезов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

· Торцевой ригель – 1 шт.
· Ответная планка – 1 шт.
· Комплект крепежа – 1 шт.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

· Очистку фурнитуры следует производить влажной мягкой тканью.
· Запрещается использовать абразивные вещества и агрессивные растворы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок службы составляет 1 год с даты продажи при правильной установке и эксплуатации.

itaros.ru